

Ambient



ET Kasutusjuhend
Vahuveini- ja veinijahuti

4

LT Naudojimo vadovas
Šampano ir vyno aušintuvas

8

LV Lietošanas rokasgrāmata
Šampanieša un vīna dzesēšanas
ierīce

12

Kasutusjuhend

Vahuveini- ja veinijahuti

Oluline ohutusteave

- See seade ei ole mänguasi.
- Seadet võivad kasutada vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või kogemusteta ja/või teadmisteta isikud, kui neid jälgitakse või neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ning nad mõistavad kaasnevaid ohte.
- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatus kohas.
- Kasutage seadet ainult õige võrguadapteriga.
- Kui võrguadapter on kahjustunud, tuleb see välja vahetada. Seda saab teha tootja või klienditeeninduse kaudu.
- Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - poodides, kontorites ja muudes äriruumides asuvates töötajate köökides;
 - talumajades;
 - hotellide, motellide ja muude majutushoonete klientidele;
 - kodumajutustes.
- Seade ei ole mõeldud kaubanduslikuks kasutamiseks.
- Eemaldage seade alati vooluvõrgust, kui see jäetakse järelevalveta, ning enne selle kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid kodumajapidamise siseruumides.

Enne kasutamist

Seadet tohib kasutada vaid ettenähtud otstarbel ja kooskõlas selle kasutusjuhendiga. Soovitame seega kasutusjuhendi enne kasutamist tähelepanelikult läbi lugeda, kuna selles kirjeldatakse seadme kasutamist, puhastamist ja selle hooldamist. Me ei vastuta mis tahes tekitatud kahju eest, kui kasutusjuhendit ei järgita. Hoidke kasutusjuhendit ohutus kohas ja andke see koos seadmega järgmisele kasutajale edasi. Kasutamise ajal tuleb järgida ohutusabinõusid.

Tehnilised andmed

Toitepinge:	220–240 V~ 50–60 Hz
Võimsustarve:	2,5 vatti
Kaitseklass:	III

Täiendav ohutusteave

- Võrguadapter tuleb ühendada ainult eeskirjade kohaselt paigaldatud maandatud pistikupessa. Toitejuhe ja pistik peavad olema kuivad.
- Ärge tõmmake ega kinnitage ühenduskaablit üle teravate servade. Ärge jätke seda rippuma. Kaitske seda kuumuse ja õli eest.
- Kasutage pikendusjuhet ainult siis, kui see on täiesti terve.
- Ärge tõmmake kunagi võrguadapterit pesast välja kaablist hoides ega märgade kätega.
- Ärge asetage seadet kuumadele pindadele, nagu elektripliidile või avatud gaasileekide lähedusse, sest need võivad korrustada.
- Kui seadet ei kasutata, tõmmake võrguadapter pesast välja.
- Ärge asetage kunagi LED-sisendit vette ega puhastage seda veega. Puhastage seda vaid niiske lapiga.
- Lõpetage seadme kasutamine ja/või tõmmake võrguadapter kohe välja, kui:
 - seade, kaabel või võrguadapter on kahjustunud;
 - kahtlustate defekti pärast seadme kukkumist või sarnast juhtumit;
 - seade lekib.
- Sellistel juhtudel korraldage seadme parandamine.
- Me ei vastuta väärkasutuse, ebaõige töötamise või vale remondi tõttu tekkinud kahju eest. Garantiinõuded on sellistel juhtudel samuti välistatud.
- **Hoiatus:** laadige laetavaid patareisid ainult kaasasoleva USB-juhtmega.
- **Märkus:** külmakahjustuse oht, kui külmapakk on otseses ja pikaajalises kontaktis nahaga.
- Ärge kunagi kasutage seadet ilma kúpsetusplaadita, vastasel juhul on hõõguv küttespiraal lahti.

Kasutamine

WMF AMBIENTI vahuveini- ja veinijahuti sobib kuni 92 mm läbimõõduga veini-, vahuveini- ja veepudelite jahutamiseks.

Kasutamine

Pange tähele, et seadme lähedusse ei tohi paigutada elektrit juhtivaid esemeid, ja veenduge, et kaabel ei oleks keerdunud, et tagada funktsiooni WMF Easy Touch probleemideta kasutamine.

Külmapakk

Külmapakk on WMF AMBIENTI vahuveini- ja veinijahuti komplektis. Maksimaalse jahutuse saavutamiseks tuleb seda enne vahuveini- ja veinijahutis kasutamist hoida vähemalt neli tundi sügavkülmikus temperatuuril $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$.

USB-adapter

Karbis on ka USB-adapter. See toidab LED-valgustit või laeb laetavaid patareisid.

Patareid / laetavad patareid

Patareid / laetavad patareid ei ole komplektis.

Selles jahutis saab kasutada patareisid (AA) või laetavaid patareisid.

Kõik patareid peavad olema ühesuguse võimsusega ja need võiksid olla ühevanused.

HOIATUS: ärge ühendage USB-kaablit, kui kasutusel on mittelaetavad patareid. Tekib patareide lekkimise oht ja see võib põhjustada raskeid tervisekahjustusi või kehavigastusi.

Ülemise LED-valgusringi eemaldamine/paigaldamine

Ülemise LED-valgusringi saab eemaldada, et külmapakk puhastamiseks välja võtta. Pange tähele, et LED-valgusringi saab sisestada ainult ühes asendis. Ülemise LED-valgusringi saab sisestada valgusringile ja veinijahuti korpusele trükitud kolmnurkade järgi. Klõpsatus kinnitab, et valgusring on õigesti paigaldatud. LED-valgusring töötab vaid siis, kui see on õigesti paigaldatud.

LED-valgusringi kasutamine

Kui külmapakk ja LED-valgusring on ülevalt veinijahutisse asetatud, **tuleb valguse sisselülitamiseks veinijahuti põhjas olev lüliti „ON/OFF“ (sisse-/väljalülitus) lülitada asendisse 1. LED-valgusti süttimiseks tuleb see sisse lülitada.** Seejärel puudutage lihtsalt roostevabast terasest korpuse põhja ja veinijahuti valgustatakse.

Selle seadme roostevabast terasest korpuse üla- ja allosas on dekoratiivne LED-valgustus. Eraldi reguleeritaval ümbruse valgustil on kolm heledussätet.

Kolm viisi, kuidas selle seadme LED-valgustid töötavad.

- **1. näide: veinijahuti on USB-adapti abil ühendatud toitepesaga.**
Kui veinijahuti lüliti „ON/OFF“ (sisse-/väljalülitus) on asendis I, saab LED-valguse veinijahuti põhja puudutades funktsiooniga Easy Touch sisse lülitada.
 1. puudutus: 10% heledus
 2. puudutus: 50% heledus
 3. puudutus: 100% heledus
 4. puudutus: väljas
- **2. näide: veinijahuti on USB-adapti abil ühendatud toitepesaga ja sisestatud on ka laetavad patareid.**
Sama nagu 1. näide. Lisaks vilgub valgusringi põhjas roheline LED-valgus (ligikaudu iga 2 sekundi järel), näitamaks, et laetavad patareid ei ole täielikult laetud. Kui laetavad patareid on täis laetud, lülitub roheline LED-valgus välja.
- **3. näide: kasutatakse vaid patareid / laetavaid patareid.**
Kui lüliti „ON/OFF“ (sisse-/väljalülitus) on asendis I, põleb ringi põhjas pidevalt roheline LED-valgus. See näitab, et kasutatav energia tuleb laetavatest patareidest. Kõrgeimal heledustasemel (100%) kestavad harilikud mittelaetavad patareid ligikaudu 4 tundi.
Näpunäide: patarei eluea ja valgustamise pikendamiseks vähendage heledustaset.

WMFi ümbruse valgusti sisse- ja väljalülitamine funktsiooni WMF Easy Touch abil

- Funktsioon WMF Easy Touch võimaldab LED-valgustit hõlpsalt kasutada.
- Valgustuse sisse- ja väljalülitamiseks puudutage roostevabast terasest korpuse põhja.

Korpuse korduv puudutamine lülitab kolme valgustussätte vahel ja lülitab seejärel valguse välja.

1. puudutus: 10% heledus
2. puudutus: 50% heledus
3. puudutus: 100% heledus
4. puudutus: väljas

Puhastamine ja hooldus

Enne puhastamisest tõmmake pistik vooluvõrgust välja.

Eemaldage pistik vooluvõrgust ja kaabel roostevabast terasest korpuse küljest.

LED-sisendit ja roostevabast terasest korpust ei tohi mingil juhul vette panna. Vajaduse korral pühkige lihtsalt väljastpoolt niiske lapiga.

Ärge kasutage kunagi abrasiivseid puhastusvahendeid.



Seade vastab Euroopa direktiividele 2014/35/EL, 2014/30/EL ja 2009/125/EÜ.

Seadme kasutusea lõppedes ei tohi toodet visata tavaliste olmejäätmete hulka, vaid see tuleb ringlussevõtuks viia elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Materjalid on ringlussevõetavad kooskõlas nende märgistusega. Taaskasutamine, ringlussevõtt ja muud vanade seadmete taaskasutamise viisid aitavad märkimisväärselt kaasa meie keskkonna kaitsmisele.

Küsi kohalike ametiasutustelt teavet asjakohaste kõrvaldamispunktide kohta. Kõrvaldatavale seadmele talletatud isikuandmete kustutamise eest vastutavad lõppkasutajad.

Svarbi saugos informacija

- Šis prietaisas nėra žaislas
- Asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra silpnesni, taip pat asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, šiuo prietaisu naudotis gali tik tuomet, jei juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo, arba jie yra išmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta susijusius pavojus.
- Vaikai negali naudotis šiuo prietaisu. Prietaisą ir jo maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisą naudokite tik su tinkamu maitinimo tinklo adapteriu.
- Jei maitinimo tinklo adapteris pažeistas, jį reikia pakeisti. Adapterį galima įsigyti iš gamintojo ar jo techninės priežiūros skyriaus.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ar panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
 - Parduotuvių, biurų ar kitų komercinių įstaigų personalo virtuvėlėse;
 - Ūkiuose;
 - Viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo įstaigų svečių kambariuose;
 - Viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo įstaigų svečių kambariuose;
- Viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo įstaigų svečių kambariuose;
- Jei prietaisą ruošiatės palikti be priežiūros, jį išardyti, surinkti ar valyti, visada atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- Prietaisas skirtas naudoti tik buityje, patalpose.

Prieš naudojimą

Prietaisą galima naudoti tik pagal numatytąją paskirtį ir pagal šį naudojimo vadovą. Dėl to rekomenduojama, kad prieš naudodami atidžiai perskaitytumėte naudojimo vadovą, kadangi jame rasite nurodymų, kaip naudoti, valyti ir prižiūrėti prietaisą. Nepriisiimame atsakomybės už jokią žalą, kilusią dėl šio vadovo nurodymų nepaisymo. Laikykite šį naudojimo vadovą saugioje vietoje ir kartu su prietaisu perduokite paskesniai naudotojui. Naudojant būtina laikytis atsargumo priemonių

Techninė informacija

Maitinimo įtampa:	220–240 V~ 50–60 Hz
Energijos vartojimas:	2,5 vattai
Apsaugos klasė:	III

Papildoma saugos informacija

- Maitinimo tinklo adapterį reikia jungti tik prie įžeminto sieninio elektros lizdo, įrengto pagal taisykles. Maitinimo laidas ir kištukas turi būti sausi.
- Maitinimo laido netraukite per aštrias briaunas ir prie jų neprispauskite. Nepalikite laido kaboti. Saugokite jį nuo karščio ir riebalų.
- Jei naudojate ilginimo laidą, jis turi būti nepriekaištingos būklės.
- Maitinimo tinklo adapterio iš elektros lizdo niekada netraukite laikydami už laido arba šlapiomis rankomis.
- Nedėkite prietaiso ant karštų paviršių, pavyzdžiui, kaitlenčių, ir nelaikykite arti atviros dujinės liepsnos, nes korpusas gali išsilydyti.
- Kai prietaiso nenaudojate, maitinimo tinklo adapterį atjunkite nuo elektros lizdo.
- Šviesos diodų įdėklo nemerkite į vandenį ir nevalykite vandeniu. Jį valykite tik drėgna šluoste.
- Prietaisą nedelsdami nustokite naudoti ir (arba) atjunkite maitinimo adapterį, jei:
 - Prietaisą nedelsdami nustokite naudoti ir (arba) atjunkite maitinimo adapterį, jei:
 - įtariate, kad prietaisui nukritus ar įvykus panašiam incidentui atsirado defektas;
 - prietaisas prateka.
- Tokiais atvejais nugabenkite prietaisą remontuoti.
- Neprisiiimate atsakomybės už jokią žalą, kilusią dėl piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo ar netinkamo remonto. Tokiais atvejais garantija negalioja.
- **Įspėjimas:** įkraunamuosius maitinimo elementus įkraukite tik naudodami pridedamą USB kištuką.
- **Pastaba:** jei šaldymo paketas tiesiogiai ir ilgą laiką liesis su oda, galima ją nušalti.

Naudojimas

Šampano ir vyno aušintuvus WMF AMBIENT tinka vyno, šampano ir vandens buteliams vėsinti, kurių skersmuo yra iki 92 mm.

Naudojimo pradžia

Pasirūpinkite, kad arti prietaiso nebūtų elektrai laidžių objektų, o laidas nebūtų susisukęs – taip užtikrinsite sklandų WMF funkcijos „Easy Touch“ veikimą.

Šaldymo paketas

Šampano ir vyno aušintuvo WMF AMBIENT dėžėje yra šaldymo paketas. Prieš naudojant šaldymo paketą šampano ir vyno aušintuve, jį mažiausiai keturias valandas reikia šaldyti šaldiklyje, –18 °C temperatūroje, kad aušinimo efektas būtų maksimalus.

USB adapteris

Dėžėje yra USB adapteris. Jis tiekia energiją šviesos diodų lemputėms arba juo galima įkrauti įkraunamuosius maitinimo elementus, jei tokie naudojami.

Maitinimo elementai / įkraunamieji maitinimo elementai

Maitinimo elementai / įkraunamieji maitinimo elementai nepridėti.

Šiame aušintuve galima naudoti AA tipo paprastus arba įkraunamuosius maitinimo elementus.

Visų maitinimo elementų talpa turi būti vienoda, rekomenduojama kartu nedėti senų ir naujų maitinimo elementų.

ĮSPĖJIMAS. Neprijunkite USB laido, jei naudojami neįkraunamieji maitinimo elementai. **Yra pavojus, kad maitinimo elementai ims tekėti, o dėl to gali kilti rimta žala sveikatai arba sužalojimo pavojus.**

Viršutinio šviesos diodų lempučių žiedo nuėmimas / įdėjimas

Viršutinį šviesos diodų lempučių žiedą galima nuimti, tuomet bus lengva išimti šaldymo paketą ir išvalyti. Atkreipkite dėmesį, kad šviesos diodų lempučių žiedą galima uždėti tik viena kryptimi.

Lempučių žiedo viršuje ir ant vyno aušintuvo korpuso esantys trikampiai nurodo, kaip uždėti viršutinį šviesos diodų lempučių žiedą. Jei lempučių žiedas uždėtas tinkamai, pasigirs spragtelėjimas. Šviesos diodų lempučių žiedas veiks tik tuomet, jei bus uždėtas tinkamai.

Pradinis šviesos diodų lempučių naudojimas

Į vyno aušintuvą iš viršaus įdėjus šaldymo paketą bei viršutinį šviesos diodų lempučių žiedą **ir norint įjungti lemputes, įjungimo / išjungimo jungiklis vyno aušintuvo apačioje turi būti nustatytas 1 padėtyje. Kad šviesos diodai šviestų, jį reikia įjungti.** Tada tiesiog palieskite nerūdijančiojo plieno korpuso pagrindą ir vyno aušintuvas bus apšviestas.

Į vyno aušintuvą iš viršaus įdėjus šaldymo paketą bei viršutinį šviesos diodų lempučių žiedą ir norint įjungti lemputes, įjungimo / išjungimo jungiklis vyno aušintuvo apačioje turi būti nustatytas 1 padėtyje. Kad šviesos diodai šviestų, jį reikia įjungti. Tada tiesiog palieskite nerūdijančiojo plieno korpuso pagrindą ir vyno aušintuvas bus apšviestas.

- **1 pavyzdys: vyno aušintuvas prijungtas prie maitinimo lizdo naudojant USB adapterį**

Kai vyno aušintuvo įjungimo / išjungimo jungiklis yra 1 padėtyje, šviesos diodų lemputes galima įjungti naudojant vyno aušintuvo apačioje įjungiamą funkciją „Easy Touch“:

- 1 palietimas: 10 % ryškumo
- 2 palietimas: 50 % ryškumo
- 3 palietimas: 100 % ryškumo
- 4 palietimas: išjungta

- **2 pavyzdys: vyno aušintuvas prijungtas prie maitinimo lizdo naudojant USB adapterį, idėti įkraunamieji maitinimo elementai**

Taip pat, kaip 1 pavyzdyje. Be to, lempučių žiedo apačioje mirksi žalias šviesos diodas (maždaug kas 2 sekundes), nurodantis, kad įkraunamieji maitinimo elementai nėra visiškai įkrauti. Žalias šviesos diodas išsijungia įkraunamuosius maitinimo elementus visiškai įkrovus.

- **3 pavyzdys: naudojami tik paprasti arba įkraunamieji maitinimo elementai**

Jei įjungimo / išjungimo jungiklis yra 1 padėtyje, žalias šviesos diodas žiedo apačioje šviečia nuolat. Tai reiškia, kad naudojama energija tiekiami iš įkraunamųjų maitinimo elementų. Esant didžiausiam ryškumo lygiui (100 %), standartinių neįkraunamųjų maitinimo elementų veikimo trukmė yra apie 4 valandas.

Patarimas: jei norite pailginti maitinimo elementų ir apšvietimo veikimo trukmę, sumažinkite ryškumo lygį.

„WMF Ambient“ apšvietimo įjungimas ir išjungimas, naudojant WMF funkciją „Easy Touch“

- WMF funkcija „Easy Touch“ suteikia galimybę lengvai valdyti šviesos diodų lemputes.
- Jei norite įjungti arba išjungti apšvietimą, palieskite nerūdijančiojo plieno korpuso apačią.

Pakartotinai liečiant korpusą, perjungiamos trys ryškumo nuostatos, o po to apšvietimas išjungiamas.

- 1 palietimas: 10 % ryškumo
- 1 palietimas: 10 % ryškumo
- 3 palietimas: 100 % ryškumo
- 4 palietimas: išjungta

Valymas ir priežiūra

Prieš valydami ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo.

Ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo ir atjunkite laidą nuo nerūdijančiojo plieno korpuso.

Šviesos diodų lempučių įdėklo ir nerūdijančiojo plieno korpuso jokių būdu negalima merkti į vandenį.

Prireikus tiesiog nuvalykite išorę drėgna šluoste.

Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.



Prietaisas atitinka Europos direktyvas 2014/35/ES, 2014/30/ES ir 2009/125/ES.

Pasibaigus šio gaminio eksploatacijos laikotarpiui, jo negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Jis turi būti atiduotas į elektros ir elektronikos prietaisų surinkimo punktą.

Medžiagos yra perdirbamos, kaip nurodo jų ženklavimas. Pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir kiti senų prietaisų panaudojimo būdai yra svarbus indėlis į aplinkos apsaugą. Informacijos, kur galima atiduoti prietaisą, teiraukitės vietos institucijų. Galutiniai naudotojai yra asmeniškai atsakingi už tai, kad pašalintų bet kokius asmens duomenis, kurie gali būti laikomi išmetamame prietaise.

Svarīga informācija par drošību

- Šī ierīce nav rotaļlieta.
- Ierīces drīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī personas bez pieredzes un/vai zināšanām, ja tās darbojas kādas citas personas uzraudzībā vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu un sapratušas šo norādījumu neievērošanas bīstamās sekas.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Glabājiet ierīci un tās elektrības vadu tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
- Lietojiet ierīci vienīgi kopā ar atbilstošo elektrotīkla adapteri.
- Ja elektrotīkla adapteris ir bojāts, to jānomaina. Adapteri var iegādāties no ražotāja vai ražotāja klientu apkalpošanas dienesta.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībās un līdzīgos apstākļos, piemēram:
 - personāla virtuvēs veikalos, birojos un citu veidu darba vidē;
 - lauku mājās;
 - klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citu veidu mājokļos;
 - iestādēs, kas piedāvā klientiem naktsmājas un brokastis.
- Ierīce nav paredzēta tīri komerciāliem nolūkiem.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrības tīkla, ja atstāsi to bez uzraudzības, kā arī pirms ierīces salikšanas, izjaukšanas vai tīrīšanas.
- Ierīce ir paredzēta vienīgi lietošanai iekštelpās mājāsaimniecības vajadzībām.

Pirms lietošanas

Ierīci drīkst lietot vienīgi paredzētajam nolūkam un saskaņā ar šo lietošanas rokasgrāmātu. Tāpēc pirms ierīces lietošanas iesakām rūpīgi izlasīt šo lietošanas rokasgrāmātu, jo tajā ietverti norādījumi par ierīces lietošanu, tīrīšanu un apkopi. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, jo netika ievēroti šajā rokasgrāmatā ietvertie norādījumi. Glabājiet šo lietošanas rokasgrāmātu drošā vietā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci. Ierīces lietošanas laikā jāievēro drošības pasākumi.

Tehniskā informācija

Tīkla spriegums: 220–240 V~, 50–60 Hz

Jauda: 2.5 W

Aizsardzības klase: III

Papildu informācija par drošību

- Elektrotīkla adapteris jāpieslēdz vienīgi pie zemētām rozetēm, kas ierīkotas sienā saskaņā ar noteikumiem. Elektrības vadam un kontaktdakšai jābūt sausiem.
- Savienotājvadu nedrīkst vilkt pāri asām malām vai saspīest starp tādām. Neļaujiet tam nokarāties. Sargājiet to no karstuma un eļļas.
- Izmantojiet vienīgi tādu pagarinātājvadu, kas ir nevainojamā kārtībā.
- Lai izvilktu elektrotīkla adapteri no rozetes, nekad neraujiet aiz vada un nesatveriet to ar slāpjam rokām.
- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, piemēram, sildvirsmām, vai līdzās atklātai gāzes liesmai, jo ierīces apvalks var izkust.
- Laikā, kad ierīci nelietojat, elektrotīkla adapterim jābūt atvienotam no rozetes.
- LED apgaismojuma gredzenu nedrīkst iemērkāt ūdenī vai mazgāt ar ūdeni. To var tīrīt vienīgi ar mitru drānu.
- Nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un/vai atvienojiet elektrotīkla adapteri no elektrības tīkla, ja:
 - ierīce, vads vai elektrotīkla adapteris ir bojāti;
 - jums šķiet, ka pēc ierīces kritiena vai līdzīga incidenta tai ir radušies defekti;
 - no ierīces tek ūdens.
- Šādos gadījumos nododiet ierīci remontā.
- Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, ko izraisījusi neatbilstoša vai nepareiza ierīces lietošana vai nepienācīgi veikts remonts. Arī garantijas atlīdzība uz šādiem gadījumiem neattiecas.
- **Brīdinājums:** uzlādējamo bateriju uzlādēšanai izmantojiet vienīgi pievienoto USB spraudni.
- **Piezīme:** dzesēšanas pakai ilgstoši atrodoties tiešā kontaktā ar ādu rodas risks gūt apsaldējumus.

Pielietojums

WMF AMBIENT šampanieša un vīna dzesēšanas ierīce ir piemērota tādu vīna, šampanieša un ūdens pudeļu dzesēšanai, kuru diametrs nepārsniedz 92 mm.

Pirmā lietošanas reize

Ņemiet vērā, ka ierīces tuvumā nedrīkst atrasties elektrību vadoši priekšmeti, un pārliecinieties, ka vads nav savērpies, jo tas var apgrūtināt WMT Easy Touch funkcijas pilnvērtīgu darbību.

Dzesēšanas paka

WMF AMBIENT šampanieša un vīna dzesēšanas ierīce tiek piegādāta kopā ar dzesēšanas paku. Lai iegūtu maksimālu dzesēšanas efektu, tā jāatdzesē saldētavā -18°C temperatūrā vismaz četras stundas pirms šampanieša un vīna dzesēšanas ierīces lietošanas.

USB adapteris

Ierīcei ir pievienots arī USB adapteris. Tas darbina LED gaismas vai uzlādē uzlādējamās baterijas, ja tādas tiek izmantotas.

Baterijas/uzlādējamās baterijas

Baterijas/uzlādējamās baterijas nav pievienotas.

Šo dzesētāju var darbināt gan ar baterijām (AA), gan uzlādējamajām baterijām.

Visām baterijām jābūt ar vienādu jaudu un – ideālā gadījumā – no vienas ražošanas partijas.

BRĪDINĀJUMS: nepievienojiet USB vadu laikā, kad izmantojat parastās neuzlādējamās baterijas.

Tas rada risku, ka baterijas var sākt tecēt, kas draud ar ievērojamu kaitējumu veselībai vai savainojumu.

Augšējā LED apgaismojuma gredzena noņemšana/ievietošana

Augšējo LED apgaismojuma gredzenu var noņemt, lai ērti izņemtu un notīrītu dzesēšanas paku. Ievietojot LED apgaismojuma gredzenu, ņemiet vērā, ka to var ievietot ierīces korpusā tikai vienā konkrētā stāvoklī. Trijstūrveida atzīmes uz apgaismojuma gredzena virspuses un vīna dzesēšanas ierīces korpusa parāda, kā pareizi jāievieto augšējais LED apgaismojuma gredzens. Apgaismojuma gredzena pareizu ievietošanu apstiprinās klikšķis. LED apgaismojuma gredzens darbosies vienīgi tad, ja tas būs ievietots pareizi.

LED apgaismojuma gredzena sākotnējā ieslēgšana

Kad dzesēšanas paka un augšējais LED apgaismojuma gredzens ir no augšas ievietoti vīna dzesēšanas ierīcē, ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim ierīces pamatnē jābūt pozīcijā 1, lai gaismu varētu iedegt.

Slēdzim jābūt ieslēgtam, lai LED apgaismojums darbotos. Pēc tam vienkārši pieskarieties nerūsējošā tērauda korpusa pamatnei un vīna dzesēšanas ierīces apgaismojums iedegsies.

Šai ierīcei ir dekoratīvs LED apgaismojums nerūsējošā tērauda korpusa augšpusē un apakšpusē. Jūs paši varat regulēt apgaismojumu, kam ir trīs dažādi spilgtuma iestatījumi.

Šīs ierīces LED apgaismojumu var darbināt trīs veidos:

- **1. piemērs: vīna dzesēšanas ierīce ir pievienota elektrotīklam caur USB adapteri**
Tiklīdz ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis uz vīna dzesēšanas ierīces ir pozīcijā 1, LED apgaismojumu var ieslēgt, izmantojot Easy Touch funkciju uz ierīces pamatnes:
 1. pieskāriens: 10% spilgtums
 2. pieskāriens: 50% spilgtums
 3. pieskāriens: 100% spilgtums
 4. pieskāriens: izslēgt apgaismojumu
- **2. piemērs: vīna dzesēšanas ierīce ir pievienota elektrotīklam caur USB adapteri, un tajā ir ievietotas arī uzlādējamās baterijas**
Tas pats, kas 1. piemērā. Turklāt apgaismojuma gredzena apakšdaļā mirgos (ar aptuveni 2 sekunžu intervālu) zaļa LED gaismiņa, rādot, ka uzlādējamās baterijas nav pilnībā uzlādētas. Zaļā LED gaismiņa nodzīsis, tiklīdz uzlādējamās baterijas būs pilnībā uzlādētas.
- **3. piemērs: ierīci darbina tikai baterijas/uzlādējamās baterijas**
Ja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir pozīcijā 1, zaļā LED gaismiņa gredzena apakšdaļā degs pastāvīgi. Tas norāda, ka ierīcei enerģiju piegādā uzlādējamās baterijas. Parastās neuzlādējamās baterijas nodrošinās apgaismojumu maksimālā (100%) spilgtumā aptuveni 4 stundas.
Padoms: samaziniet spilgtumu, lai baterijas tērētu mazāk enerģijas un ierīce paliktu apgaismota ilgāk.

WMF Ambient apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana ar WMF Easy Touch funkciju

- Ar WMF Easy Touch funkciju regulēt LED apgaismojumu ir vienkārši.
- Pieskarieties nerūsējošā tērauda korpusam ierīces pamatnē, lai ieslēgtu vai izslēgtu apgaismojumu.

Ar atkārtotiem pieskārieniem korpusam var secīgi iestatīt vienu no trim apgaismojuma spilgtuma režīmiem un izslēgt apgaismojumu.

1. pieskāriens: 10% spilgtums
2. pieskāriens: 50% spilgtums
3. pieskāriens: 100% spilgtums
4. pieskāriens: izslēgt apgaismojumu

Tīrīšana un apkope

Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrības tīkla.

Atvienojiet kontaktdakšu un noņemiet vadu no nerūsējošā tērauda korpusa.

LED apgaismojuma gredzenu un nerūsējošā tērauda korpusu nekādā gadījumā nedrīkst iegremdēt ūdenī. Ja nepieciešams, vienkārši noslaukiet ārpusi ar mitru drānu.

Nekad neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Šī ierīce atbilst ES direktīvām 2014/35/ES, 2014/30/ES un 2009/125/ES.



Beidzoties ierīces darbмūžam, to nedrīkst izmest parastajos sadzīves atkritumos, bet jānodod elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei.

Saskaņā ar materiālu marķējumu tos var izmantot kā otrreizējās izejvielas.

Atkārtoti izmantojot, nododot otrreizējai pārstrādei vai kā citādi utilizējot nolietotās ierīces, jūs sniedzat nozīmīgu ieguldījumu apkārtējās vides aizsardzībā. Ar jautājumu par attiecīgā savākšanas punkta atrašanās vietu vērsieties savā pašvaldībā.

Gala lietotāji ir personīgi atbildīgi par to personas datu dzēšanu, kuri var būt saglabāti ierīcēs, ko tie nodod utilizēšanai.

POLSKA


contact-pl@wmf.com

 801 300 420

Groupe SEB Polska
Ul. Inflancka 4C
00-189 Warszawa

SLOVENSKO


contact-sk@wmf.com

 232 199 932

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

ROMANIA


contact-ro@wmf.com

 031 130 93 03

GROUPE SEB ROMÂNIA Str.
Ermil Pangratti nr. 13
011881 București

HRVATSKACROATIA

contact-hr@wmf.com

 (01) 30 15 295

SEB mku & p d.o.o.
Sarajevska 29,
10000 Zagreb

SLOVENIA

contact-si@wmf.com

 02 234 94 95

GROUPE SEB Slovensko,
spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

ČESKÁ REPUBLIKA


contact-cz@wmf.com

 773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.
Futurama Business Park (budova A)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8

HUNGARY


contact-hu@wmf.com

 06 1 272 7872

GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE
Kft.2040 Budaörs,
Puskás Tivadar út 14

БЪЛГАРИЯBULGARIA

contact-bg@wmf.com

 07 002 00 59

Груп Себ България ЕООДбул.
България 58 С, ет 9, офис 30
1680 София

Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH
Standort Trepesch
Steinstraße 19
D-90419 Nürnberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7331 256 256
eMail: service-wmf@wmf-ce.de

Hersteller:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Germany
www.wmf-ce.de